

Регуляторы давления газа FE 10/25



Регуляторы газа FE 10, FE 10L, FE 25, FE 25L предназначены для редуцирования природного газа ГОСТ 5542. Газ, распределяемый при давлении до 0,6 МПа, редуцируется на низкое давление 2 кПа, что дает возможность использования данных регуляторов при газоснабжении коммунально-бытовых объектов.

Регуляторы давления газа FE 10, FE 10L, FE 25, FE 25L имеют современную компактную конструкцию. Для их изготовления используются конструкционные материалы высокого качества, в том числе литые под давлением из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали, бронза и высокого качества пластмассы.

Преимущества регуляторов FE 10, FE 10L, FE 25, FE 25L

- Двухступенчатая система редуцирования обеспечивает независимость пропускной способности от резких перепадов входного давления.
- Дополнительный фильтр тонкой очистки на входе улучшает защиту внутренних узлов деталей регулятора от вредных включений.
- Встроенные запорный и сбросной клапаны надежно защищают потребителя от любых нестандартных ситуаций, включая разгерметизацию корпуса.
- Надежная работа при низких температурах окружающей среды (до -40°C).

Технические характеристики

Параметры	FE 10, FE 25 (регуляторы угловые)	FE 10L, FE 25L (регуляторы прямые)
Регулируемая среда	Природный газ ГОСТ 5542	2
Диапазон входных давлений, МПа	0,05 — 0,6	0,05 — 0,6
Выходное давление, МПа	0,002	0,002
Климатическое исполнение, °С	-40...+60	-40...+60
Тип присоединения к газопроводу:		
— вход	гайка накидная G ³ / ₄ "	гайка накидная G ³ / ₄ "
— выход	гайка накидная G 1 ¹ / ₄ "	гайка накидная G 1 ¹ / ₄ "
Масса, кг, не более	1,7	1,7

Пропускная способность, Q, м³/ч

Регулятор	P _{вход} = 0,6МПа	P _{вход} = 0,5МПа	P _{вход} = 0,4МПа	P _{вход} = 0,3МПа	P _{вход} = 0,2МПа	P _{вход} = 0,1МПа	P _{вход} = 0,05МПа
FE 10	15,90	15,50	13,80	12,42	12,24	12,30	9,50
FE 10L	15,90	15,50	13,80	12,42	12,24	12,30	9,50
FE 25	39,70	38,70	34,50	31,00	30,50	30,70	23,70
FE 25L	39,70	38,70	34,50	31,00	30,50	30,70	23,70

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru