

Клапаны термозапорные КТЗ



КТЗ 001-02 — термозапорные клапаны используются для автоматического перекрытия подачи газа при повышении температуры в результате пожара.

В котельной или в других крупных объектах клапаны КТЗ 001-02 устанавливаются на входном газопроводе, а в быту непосредственно перед газопотребляющими приборами.

Технические характеристики

Рисунок	Тип	Ду	Присоединение		Размеры	
			Вход	Выход	L1-	В
	КТЗ 001-50-02	Ду 50	Фланец	Фланец	90	160
	КТЗ 001-65-02	Ду 65			95	180
	КТЗ 001-80-02	Ду 80			165	195
	КТЗ 001-100-02	Ду 100			165	215
	КТЗ 001-125-02	Ду 125				
	КТЗ 001-150-02	Ду 150			185	280
	КТЗ 001-200-02	Ду 200			240	335



КТЗ 001, КТЗ 001-50, КТЗ 001-25 — клапаны термозапорные применяются для автоматического прекращения подачи газа в случае пожара на трубопроводе.

Данные клапаны предназначены для обязательной установки перед бытовыми газовыми приборами.

Термозапорные клапаны КТЗ 001 — это автоматические устройства, состоящие из корпуса, в полости которого установлен запорный элемент, удерживаемый стопором и плавкой вставкой.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru**

Легкоплавкая вставка плавится при достижении температуры клапана 80 – 100°C, освобождая проход для запорного элемента, который перекрывает поток газа, достигнув седла клапана.

Технические характеристики КТЗ 001-15, КТЗ 001-20, КТЗ 001-25, КТЗ 001-32, КТЗ 001-50

Наименование параметров	Числовые значения параметров					
Условный проход Ду, мм	15	20	25	32	40	50
Рабочее давление Pp, МПа (кг/кв.см)	0,6 (6)					1,6 (16)
Температура срабатывания, °С	80—100					
Присоединение	Резьба трубная цилиндрическая					
Материал корпуса	Сталь 10					Ст. 25
Масса, кг	0,19	0,31	0,5	0,63	1,2	1,8

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru