

Регулятор давления газа РД-32М



Регуляторы давления газа РД-32М применяются для снижения давления неагрессивных газов и автоматического удержания выходного давления на заданном уровне при изменении входного давления и расхода газа на газорегуляторных пунктах ГРП и газорегуляторных установках ГРУ.

РД-32М, работающие без использования постороннего источника энергии, предназначены для промышленных объектов и других отраслей.

Технические характеристики

Наименование основных параметров и размеров	Норма
Максимальное входное давление, МПа	1,6
Пределы регулирования выходного давления:	
для природного газа, Па	900-2000
для сжиженного газа, Па	2000-3500
Давление начала срабатывания предохранительного клапана при превышении установленного выходного давления, Па	500-4000
Пропускная способность предохранительного клапана, м ³ /ч	8
Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на $\pm 25\%$, не более.	± 10
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	360
ширина	225
высота	280
Масса, кг, не более	8
Средний срок службы, лет, не менее	10

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru

Пропускная способность регулятора давления РД-32М, м³/ч

Входное давление, МПа	Пропускная способность регуляторов, м ³ /ч Диаметр седла, мм		
	10	6	4
0,005	—	—	—
0,010	—	—	—
0,050	28,0	23,0	12,0
0,100	50,0	35,0	23,0
0,200	90,0	65,0	31,0
0,300	124,0	77,0	43,0
0,400	—	97,0	52,0
0,500	—	129,0	62,0
0,600	—	155,0	72,0
0,700	—	174,0	85,0
0,800	—	206,0	100,0
0,900	—	232,0	110,0
1,000	—	258,0	125,0
1,200	—	—	150,0
1,400	—	—	180,0
1,600	—	—	220,0



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru