

Регулятор давления газа РДБК



Регуляторы давления газа РДБК устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых объектов, с целью редуцирования среднего или высокого давления искусственных, природных, углеводородных сжиженных и других неагрессивных газов и удержания его значения на заданном уровне.

Технические характеристики

| Наименование основных параметров и размеров | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | РДБК1-100 | | РДБК1П-100 | | РДБК-200 | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|---|
| 1. Диаметр условного прохода входного фланца, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
| 2. Максимальное входное давление, МПа (кгс/см ²) | 1,2 (12) | | | | | | | |
| 3. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см ² х10) | 0,001-0,06 | 0,03-06 | 0,001-0,06 | 0,001-0,06 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,5-17 | |
| 4. Диаметр седла, мм | 35 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | - | |
| 5. Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа | 900 | 900 | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 | 9560 | |
| 6. Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см ² | 500 | 500 | 930 | 930 | 930 | 930 | - | |
| 7. Площадь условного прохода входного фланца | 19,6 | 19,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | - | |
| 8. Коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца | 0,259 | 0,259 | 0,103 | 0,206 | 0,103 | 0,206 | - | |
| 9. Габаритные размеры, мм | длина | 230±3 | 230±3 | 350±5 | 350±5 | 350±5 | 350±5 | - |
| | ширина | 466±5 | 412±5 | 537±5 | 537±5 | 520±5 | 520±5 | - |
| | высота | 278±5 | 278±5 | 450±5 | 450±5 | 450±5 | 450±5 | - |
| 10. Масса, кг не более | 39 | 35,8 | 95 | 95 | 89,1 | 89,1 | 300 | |

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru